



BRUGSANVISNING FOR FKU MANDSKABSKURV

1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugsanvisningen samt sikre, at: Mandskabskurven og evt. strop eller kæde er fri for skader og mangler.

Brugsanvisningen skal opbevares i mandskabskurven.



1. Generelle advarsler og forholdsregler

Lågen skal holdes lukket når mandskabskurven er hævet fra underlaget. Mandskabskurven skal placeres på fast og plant underlag ved ind- og udstigning.

Mandskabskurvens maksimale nyttelast må ikke overskrides.

Det er ikke tilladt at stå på eller arbejde fra rækværket eller håndlisten.

Mandskabskurven må ikke benyttes i kraftig vind, storm, snevejr, slud, tåge eller andre ugunstige vejrforhold, der kan påvirke sikkerheden ved løfteopgaven.

Det er kun ved lejlighedsvis udførelse af kortvarigt, lettere arbejde eller ved forhold af speciel karakter, at personløft med kran kan tillades, og Arbejdstilsynets krav skal være opfyldt.

Normalt kræves det, at reglerne i Arbejdstilsynets meddelelse nr. 2.04.3-2 om "transportable personløftere med arbejdsstandsplads" samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 "Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler" skal være opfyldt. Begge publikationer kan findes på arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk

2. Kranen

Kranen skal have en tilladelig belastning på mindst 4 gange den aktuelle totalvægt, dvs. egenvægt + nyttelast.

Eksempel: Max. Nyttelast = 600kg, Max. Totalvægt = 1000kg. Udnyttes nyttelasten fuldt ud, skal kranen have en tilladelig belastning på 4000 kg. Er der mindre nyttelast, kan kranens tilladelige belastning være tilsvarende mindre, dog aldrig under 2000 kg., eller for kraner med varierende udlæg ikke under 1500 kg. i den stilling hvori personløftet skal ske.

Mandskabskurvens egenvægt, maksimale nyttelast og totalvægt findes på kurvens mærkeplade.

2. Brug

Personer og materiel (nyttelast) anbringes så jævnt fordelt omkring den lodrette tyngdepunktlinje (ophængsøje(r)) som muligt. Tyngdepunktet af nyttelasten må højst være 0,5 m. fra tyngdepunktlinjen. Tunge aggregater som svejseværker og lign. bør fastsures i nærheden af midten.

Personer i mandskabskurven skal være iført støtdebælte med line der hægtes i kurvens forankringspunkter. Linens længde skal forhindre personer i at falde ud af kurven. For at undgå klemskader skal personer holde alle lemmer inden for kurvens rækværk ved manøvrering af kurven.



3. Information til kranføreren

Kranføreren må ikke forlade kranens betjeningspanel. Kranføreren må ikke udføre andre opgaver så længeløfteopgaven er i gang. Der skal være etableret tovejskommunikation mellem kranføreren og personer i mandskabskurven under hele løftet.

Krankrogens hastighed i enhver retning må ikke overstige 0,5 m/sek.

4. Opbevaring og vedligehold

Mandskabskurven skal kontrolleres mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver og arbejdsforhold.

Har mandskabskurven været udsat for specielle forhold, som kan have forringet sikkerheden, fx ved ændringer reparation, uheld eller længere tids stilstand, skal mandskabskurven kontrolleres af en sagkyndig person inden mandskabskurven tages i brug i gen.