



BRUGERMANUAL

Sjækelbeslag



Denne vejledning er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF og er gældende for sjækelbeslag ved anvendelse til generelle løfteformål.

1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanualen samt sikre, at:

- * beslaget er uden deformationer, skader og slid.
- * beslaget er mærket iht. MaskinDirektivet MD2006/42/EF, med WLL, Producent og CE-mærkning.
- * ved tvivl eller manglende mærkning skal beslaget tages ud af drift.

2. Løft

- * Sikre at der er anvendt korrekt bolt, minimum kvalitet 8.8.
- * Tilspændingskraft iht. boltfabrikantens anvisninger.
- * Sikre at sjækelbeslaget har kontakt med HELE fodpladen.
- * Overflade skal være ren og tør.
- * 1 strenget løft: Sjækelbeslag fastspændes jf. ovennævnte – anhugning direkte i sjækel.
- * Flerstrenget løft: Sjækelbeslag drejes i naturlig vipperetning mod byrdens midte, og bolt tilspændes.
- * Sjækelbeslaget kan belastes i vipperetning fra lodret til 90 grader.
- * WLL må ikke overskrides.



3. Anvendelse

Anhuggeren bør gøres bekendt med denne brugermanual samt følgende:

- * Korrekt boltstørrelse er angivet på sjækelbeslag
- * Der må IKKE anvendes anden boltstørrelse.

4. Tekniske specifikationer

Dim.	WLL kp
M12	1000
M16	2000
M20	3500
M24	5000
M30	8000
M36	12000

5. Opbevaring og vedligehold

Løfteudstyr skal kontrolleres mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver og arbejdsforhold.

- * Sjækelbeslaget skal indgå i lovpligtigt eftersyn mindst hver 12. måned

FORBEHOLD:

Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktioner uden forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.